


A X1



B X1



C X2




D X1



E X1




F X1



G X2




H X1




I X1



J X8



K X8



L X22



M X4



N X1



O X1



P X10



R X2



S X2




T X2




U X3


1




2





3





4













PL Wskazówki dotyczące montażu znajdziesz w dalszej części instrukcji.

EN For installation tips, please refer to the later section of this manual


5





6




7












8







9

